

- Ak je poškodená vidlica, alebo kábel, zariadenie musí byť vrátené predajcovi k oprave.
- Pri prevádzke musí byť zariadenie postavené na nožičkách
- Napriek tomu, že je zariadenie v súlade s bezpečnostnými predpismi, odporúčame neumiestňovať ho na dlhosrsté a riasené koberce a iné podložky.
- Deti by mali byť poučené, aby sa so zariadením nehrali
- Zariadenie by nemali používať deti a telesne postihnutí ľudia
- Nezakrývajte zariadenie – nebezpečie požiaru!

PRED VYHLÁDANÍM SERVISU

- Všetky přístroje prochádzajú kontrolou kvality. Ak napriek tomu zistíte akúkoľvek poruchu, kontaktujte prosím technický servis. Predtým však skontrolujte nasledovné:
 - a) či je v zásuvke napätie
 - b) či boli dodržané všetky pravidlá pre používanie.
- Ak prístroj napriek tomu nepracuje, zavolajte servis a informujte ho o modeli a výrobnom čísle.

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE

Prístroj je určený pre domáce použitie, nie na komerčné alebo priemyselné účely. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípadoch, v ktorých nebol dodržaný návod na príslušnú inštaláciu, údržbu a užívanie zariadenia. Pokiaľ dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť tento vymenený oficiálnym servisom!!! Ak používate časové spínače, detektory, alebo programovacie jednotky, pamätajte na bezpečnostné zásady!

OBAL



Vo vlastnom záujme (z dôvodov jednoduchšej prepravy poštou) si po dobu záruky uchovejte originálny obal. Nepotrebný obal

potom odovzdajte do zberu, alebo vhodte do kontajnera.

Upozornenie pre nakladanie s výrobkom po skončení životnosti:

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že po skončení životnosti elektrozariadenie nesmie byť zneškodňované spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom. Za účelom správneho zhodnocovania ho odovzdajte na miesto k tomu určené – miesto pre zber elektroodpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, alebo pracovníka predajne, kde ste výrobok zakúpili. Správnym nakladaním s elektrozariadením po skončení jeho životnosti prispievate k opätovnému použitiu a materiálovému zhodnoteniu odpadu. Pomôžete tak zachovať prírodné zdroje a prispějete k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.



Distribútor výrobkov pre SR: ELMAT SLOVAKIA s.r.o., 1. Mája 99, 901 01 Malacky (www.digestor.info). Spoločnosť je členom kolektívneho systému ENVIDOM, ktorý zabezpečuje zber a recykláciu týchto výrobkov. Bližšie informácie o zbere a recyklácii nájdete na www.envidom.sk

Podrobnejšie informácie o španielskych výrobkoch CATA a miestach predaja v SR nájdete na www.digestor.info



Návod na inštaláciu a obsluhu

Krbové kachle ELMAT CWD-2000 model WINDSOR



Návod na obsluhu a inštaláciu

Krbové kachle ELMAT CWD-2000 model WINDSOR

BLAHOŽELÁME! Stali ste sa vlastníkom kvalitného priamo vykurovacieho zariadenia.

Aby ste s Vaším prístrojom dosiahli čo najlepších výsledkov, radieme Vám pozorne si preštudovať nasledovné pokyny a dôsledne ich dodržiavať. Toto zariadenie bolo vyrobené tak, aby spĺňalo vysoké nároky a bolo testované, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť a spoľahlivosť. Pri dodržaní uvedených pravidiel budete môcť zariadenie používať bezstarostne niekoľko rokov.

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Návod a bezpečnostné pokyny tu obsiahnuté si pozorne preštudujte.
- Po vybalení skontrolujte bezchybný stav zariadenia a obal starostlivo uschovajte pre prípad prepravy, alebo vrátenia dodávateľovi.
- Zariadenie je určené na vykurovanie obytných miestností. Nesmie byť používané v sprchách či plaveckých bazénoch. Predajca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným používaním v nevhodnom prostredí.
- Zariadenia sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Prístroj môže byť pripojený len k elektrickej sieti s napätím 230 V.
- Pred zasunutím zástrčky do zásuvky by mali byť všetky vypínače v polohe vypnuté
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte za prístroj alebo prívodný kábel.
- Zariadenie nesmie byť obsluhované deťmi bez dozoru dospelých osôb.
- Teplota kovového povrchu zariadenia môže dosahovať počas prevádzky vyššie hodnoty. Výstup teplého vzduchu a prístup studeného vzduchu nesmie byť obmedzovaný. Zariadenie nesmie

byť prikrýté textíliami, závesmi, záclonami atď. Pri zakrytí hrozí nebezpečenstvo požiaru. Prívodný kábel nesmie prísť do styku s mriežkou prístroja.

- Prúdiaci horúci vzduch nesmie byť nasmerovaný proti stene alebo inej prekážke - minimálny odstup musí byť najmenej 1m. Pri nevhodnom umiestnení môže prístroj znovu nasávať už ohriaty vzduch a prehrievať sa. Dbajte preto, aby mal prístroj dostatočný odstup od textílií a závesov aj zo strany prístupu studeného vzduchu. Hrozí nebezpečenstvo nasatia textílií.
- Do prístroja sa nesmie dostať voda. Nikdy nepoužívajte vodu pri akejkoľvek manipulácii s prístrojom a nenamáčajte prístroj do vody. Prenosné prístroje preto nestavajte vedľa vane, sprchy, umývadla, výlevky, a pod.
- Pred čistením a každým zásahom do zariadenia ho odpojte zo siete vytiahnutím prívodného kábla zo zásuvky.
- Nikdy sami nezasahujte do zariadenia. V prípade poruchy sa obráťte na servisné stredisko.

INŠTALÁCIA

Prístroj bol skonštruovaný ako prenosný spotrebič – je dodávaný v zmontovanom stave.

Vhodné miesto na inštaláciu je v blízkosti okien, na chodbách a pod. Nevhodné miesto pre inštaláciu je v blízkosti nábytku, pod policami, vedľa záclon apod.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE A UVEDENIE PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY

- Pred uvedením do prevádzky sa presvedčte, že všetky spínače sú vo vypnutom stave (v polohe 0)
- Ovládanie zariadenia je umiestnené na pravej strane pri pohľade

spredu. Zariadenie sa ovláda tromi spínačmi

- Pripojte prístroj k elektrickej sieti zasunutím vidlice do zásuvky
- Spínač 3D svetelného efektu je prvý zľava. Je možné ho zapnúť samostatne (bez kúrenia) – len efekt
- Druhý spínač zľava zapína výkon 1kW (spínač 3D efektu musí byť zapnutý) - kúri jedna vykurovacia špirála)
- Tretí spínač zľava zapína výkon 2kW (spínač 3D efektu a spínač prvej špirály musí zostať zapnutý) – v tomto prípade kúria dve vykurovacie špirály.
- Ak sú spínače aktívne, svieti červené svetielko (pri zapojení do elektrickej siete a zapnutom termostate – platí pre špirály).
- Regulátor termostatu vytočte doprava na maximum.
- Po dosiahnutí požadovanej teploty otáčajte regulátorom pomaly doľava dovtedy, kým sa prístroj nevypne. Prístroj sa potom už bude automaticky zapínať a vypínať pre udržanie nastavenej teploty.

VÝMENA ŽIAROVKY

- Vypnite všetky spínače spotrebiča a odpojte spotrebič zo zásuvky vytiahnutím vidlice.
- Uvoľnite samoreznú skrutku na zadnej strane zariadenia.
- Vysuňte držiak objímky.
- Uvoľnite žiarovku z objímky a nahradte ju novou 25W žiarovkou so závitom E14, odporúčame žltú, sviečkového tvaru.
- Zasuňte držiak objímky naspäť a zatiahnite skrutku.

ÚDRŽBA

Počas prevádzky dodržiavajte skôr uvedené bezpečnostné pokyny

- Otvory pre vstup vzduchu a vrchnú mriežku udržiavajte stále v čistote.
- Pred čistením prístroja vytiahnite vidlicu zariadenia zo zásuvky.
- Nechajte zariadenie vychladnúť

- Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte mäkkú vlhkú (nie mokrú) handričku, nikdy nie abrazíva alebo rozpúšťadlá. Nepoužívajte saponáty, tekutý piesok, alebo leštidlo – môžete poškodiť povrch.
- Ak používate prístroj po dlhšej prestávke, môže sa objaviť pach dymu, ktorý je spôsobený prachom usadeným na vykurovacích telesách. Tento pach po krátkom čase zmizne.
- Dávajte pozor, aby sa vlhkosť nedostala do zariadenia
- Pred zapnutím sa presvedčte, že je zariadenie suché!

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- *Nedotýkajte sa zariadenia pri prevádzke – môže byť horúce!*
- *Vždy po vypnutí vyčkajte minimálne 5 minút pred tým, než ho začnete premiestňovať.*
- *Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vane, sprchy, bazéna, alebo iného zdroja vody*
- *Presvedčte sa, že nábytok, závesy, alebo iné prekážky nie sú vo vzdialenosti menej, ako 1 meter od zariadenia*
- *Zabezpečte kábel tak, aby sa oň nezakoplo, alebo nezatiahlo a nespôsobil prevrhnutie zariadenia*
- *Presvedčte sa, že kábel nie je umiestnený pred výfukom horúceho vzduchu, alebo pod zariadením*
- *Nepoužívajte zariadenie, ak spadlo, alebo bolo poškodené. V takomto prípade vráťte zariadenie predajcovi k preskúmaniu*
- *Nevkladajte žiadne predmety do mriežok*
- *Nenechávajte zariadenie osamote s deťmi, alebo chorými osobami*
- *V blízkosti zariadenia nenechávajte žiadne predmety citlivé na teplo – spreje, zapalovače a pod.*
- *Pred odpojením sa presvedčte, že sú spínače v polohe 0*
- *Nikdy neodpájajte zatiahnutím za kábel (vyťahujte vidlicu)*